




Zum Umverdrahten Schraubendreher in Pfeilrichtung eindrücken und Leiter in Pfeilrichtung ziehen.


Schraubendreher - Klingengröße 3

To rewire, push in the screwdriver in the direction of the arrow and pull the conductor in the direction of the arrow.
Screwdriver - blade size 3




ACHTUNG! - Schraubendreher nicht drehen.

Attention! - Don't twist the screwdriver



Erforderliche Abisolierlänge:

Required stripping length:




- Massive Leiter 1,5 bis 2,5 mm² Querschnitt. Abisolieren, fertig

- Solid conductors, 1.5 to 2.5 mm² cross section. Strip, done



- Flexible Leiter 1,5 bis 2,5mm² Querschnitt mit Stiftkabelschuhen, Stiftlänge von 10-12mm

- Flexible conductors, 1.5 to 2.5mm² cross section with pin cable lug, pin length of 10-12mm



- Flexible Leiter 1,5 bis 2,5mm² Querschnitt mit Ader-Endhülse, gasdicht vercrimpt, Abisolierlänge bei Isolierumfassung entsprechend größer

- Flexible conductors, 1.5 to 2.5mm² cross section with wire end sleeve, gas-tight crimp, stripping length correspondingly longer with insulating sleeve



- Flexible Leiter 1,5 bis 2,5mm² Querschnitt, ultraschallverschweißt

- Flexible conductors, 1.5 to 2.5 mm² cross section, ultrasonically welded

